

短信报警器简易使用说明

I: 硬件概要



II: 用软件设置报警参数



III: RS232 报警参数设置协议

```
/*-----  
/*          串口控制通讯协议          9600bps, N, 8, 1  
/*-----  
修改第二路短信报警号码 举例: 修改号码发送 **2-15919915100# 删除号码发送 **2--# (可以选择 1-5 路)  
修改短信报警内容 举例: 修改内容发送 **--你好 123!# (不得超过 140 字节)  
/*-----  
查看所有内容发送 **?-#  
回复  
SMS ALARM NUMBER NO1:  
SMS ALARM NUMBER NO2:15919915100  
SMS ALARM NUMBER NO3:  
SMS ALARM NUMBER NO4:  
SMS ALARM NUMBER NO5:  
SMS ALARM CONTENT:你好 123!  
/*-----
```